

### Vorsichtsmassnahme:

Dieses Produkt sollte von einem zugelassenen Elektriker in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen und Vorschriften installiert werden. Die Leuchte darf unter keinen Umständen mit wärmeisolierendem Material bedeckt werden. Vor der Installation sollte sichergestellt werden, dass die Netzanschlüsse vom Stromnetz getrennt sind.

### Normalbetrieb:

Die grüne LED-Anzeige an der sichtbaren Oberfläche leuchtet ohne Unterbrechung. Sie erlischt, wenn die Netzversorgung stoppt oder der interne Lader eine Fehlfunktion hat.

### Akkumulator:

Wiederaufladbarer Akkumulator. Dieser muss ersetzt werden, wenn die gesetzliche Brenndauer von 1 Stunde nicht erreicht wird. Zu beachten ist, dass der richtige Ersatz-Akkumulator der richtigen Marke und des richtigen Typs verwendet wird. Der Akkumulator sollte ordnungsgemäss entsorgt werden.

### Test-Knopf (falls vorhanden):

Durch drücken des Testknopfes, ist es möglich, Testläufe zu beginnen und die Leuchte durch den Akkumulator zu betreiben.

1-mal drücken = 30 Sekunden Test

2-mal drücken = 3 Minuten Test

3-mal drücken = 30 Minuten Test

4-mal drücken = 60 Minuten Test

### Vorgeschriebene Kontrolle:

Um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, muss die Status LED monatlich kontrolliert werden.

### Auto-Test - Information

Einmal am Netz angeschlossen, wird sich die Leuchte selbst testen und diagnostizieren.

**Jeden Monat:** 3 Minuten Test      **Jedes Jahr:** 1 Stunden Test

### Auto-Test - LED-Status

|       |      |  |
|-------|------|--|
| ●     | grün | ununterbrochen = normaler Betrieb                                      |
| ●○    | grün | blinkend = testender Betrieb   |
| ●     | rot  | 1 maliges blinken + 4 Sekunden Pause = Akku ist nicht verbunden        |
| ●●    | rot  | 2 maliges blinken + 4 Sekunden Pause = Akku defekt oder tiefe Spannung |
| ●●●   | rot  | 3 maliges blinken + 4 Sekunden Pause = Laderfehler                     |
| ●●●●  | rot  | 4 maliges blinken + 4 Sekunden Pause = Umschaltfehler                  |
| ●●●●● | rot  | 5 maliges blinken + 4 Sekunden Pause = Leuchtmittelfehler              |